






Modelo/s: KX-TD500CE;KX-TD50290CE

Título: INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL ACCESO PRIMARIO



En la tarjeta para la conexión de Accesos Primarios KX-TD50590, se pueden localizar unos leds que indican la siguiente información sobre el estado del Acceso

LED	SIGNIFICADO
D19	Fallo de comunicación entre la tarjeta y la CPU del Sistema
D20	Encendido rojo, error en la sincronización
D21	Encendido rojo: Recibida Indicación de alarma remota. (RAI)
D22	Encendido rojo: Enviada indicación de alarma (AIS)
D23	Encendido verde o parpadeando: Llegan datos Capa 1
D24	Encendido verde: Enlace de datos establecido
D25	Reservados
D26	
D27	



Si el led D20 aparece encendido en rojo, debe:

- Revisar cableado entre la tarjeta y el punto de conexión.
- Intercambiar los conectores de Transmisión/Recepción conectados a la tarjeta.

Si el Led D24 aparece apagado, cambiar el modo del CRC4, accediendo desde la aplicación para PC a Slot configuration /Properties.